

Autor	Martic Drazen
Datum	19.10.2022
Thema	Neue DMSS-Funktionen ab Version 4.6

Inhaltsverzeichnis

1	Liste der möglichen Geräte	2
2	Neue Funktionen – VTH in die DMSS hinzufügen	3
3	Hinzufügen von VTH zu DMSS	4
4	DMSS-Anruf bei VTH & VTO	6
5	Aktivieren und Deaktivieren im DMSS & Türe entriegeln	7
6	VTH-Anruf auf DMSS-App	8
7	Wiederherstellung der Standardaktualisierungsmethode	8



1 Liste der möglichen Geräte für das Update auf Version 4.6

Kategorie	Modell	Version
VTO	DHI-DHI-VT09541D-S2 DHI-VT07541G-S2 DHI-VT07521G-S2	DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO75X95X_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VT06541H DHI-VT06531H DHI-VT06521H DHI-VT06521H-D DHI-VT06521F	DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO65XXX_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VT06521K	DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTO6XX1K_MultiLang_PN_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220805
VTO	DHI-VTO4202F-P-S2 DHI-VTO4202FB-P-S2 DHI-VTO2202F-P-S2 DHI-VTO2202F-L DHI-VTO2201F-P	DH_VTOXXXXD-G- S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220813 DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_Asien _V4.600.0000000.0.R.220813 DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220813
VTO	DHI-VTO3221E-P DHI-VTO6221E-P	DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.22 0805 DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_Asien _V4.600.0000000.0.R.220805 DH_VTOX221E_MultiLang_PN_PAAS_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220805
VTH	DHI-VTH5221D-S2 DHI-VTH5221DW-S2 DHI-VTH5241DW-S2 DHI-VTH5421E-H DHI-VTH5421EW-H DHI-VTH2421FB-P DHI-VTH2421FW-P	DH_VTHX421H_MultiLang_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX421H_MultiLang_SIP_Asia_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX421H_Mehrsprachig_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220819
VTH	DHI-VTH2621G-WP DHI-VTH2621G-P DHI-VTH2621GW-P DHI-VTH2621GW-P DHI-VTH5421HB-W DHI-VTH5421HB-W DHI-VTH5421HW DHI-VTH5422HW-W DHI-VTH5422HW-W DHI-VTH5422HW-W DHI-VTH5422HW DHI-VTH5422HW DHI-VTH5422HW DHI-VTH8621KMS-WP DHI-VTH8621KMS-WP DHI-VTH8622KMS-W DHI-VTH8642KMS-W	DH_VTHX6XXX- SX_MultiLang_SIP_EMEA_V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX6XXX-SX_Mehrsprachig_SIP_Asien _V4.600.0000000.0.R.220819 DH_VTHX6XXX-SX_MultiLang_SIP_CEE-Nordisch _V4.600.0000000.0.R.220819
KonfigTool		V5.000.0000001.8
DSS-Pro		V8.000.0000004
DMSS		DMSS: V1.99.100



2 Neue Funktionen – VTH in die DMSS hinzufügen

Funktionen

- 1. DMSS kann Anrufe von VTO empfangen
- 2. DMSS kann VTO überwachen
- 3. DMSS kann VTO anrufen
- 4. DMSS-Unterstützung Tür entriegeln
- 5. DMSS-Unterstützung zur Überprüfung der Videoaufzeichnung in VTO
- 6. DMSS kann Alarmzone in VTH scharf- und unscharf Schalten
 - 7. DMSS kann Alarminformationen von VTO empfangen
 - 8. DMSS kann VTH anrufen
 - 9. VTH kann DMSS anrufen

VTH kann an das Netz angeschlossen und zur Verwaltung in das DMSS aufgenommen werden.

Es unterstützt sowohl Wi-Fi- als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen.

VTOs und VTHs sind durch Kabel verbunden

Das Haupt-VTH wird der DMSS-App über den vom Router bereitgestellten Wi-Fi-Dienst hinzugefügt.





3 Hinzufügen von VTH zu DMSS

Das Netzwerkpasswort wird verwendet, um das VTH zur DMSS-App hinzuzufügen.

Schritt 1: Wählen Sie auf dem VTH-Startbildschirm Einstellung > Passwort > Netzwerk Passwort

Schritt 2: Aktivieren Sie die Cloud und erstellen Sie ein Netzwerkpasswort.

9901#0		Password		
	User PWD	Network PWD		
Password	Cloud ON			
i Product Info	Username user			
	Password		* ***	
	Confirm PWD		જેતર	
^		ОК		

Schritt 3: Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des VTH, um die Informationen des VTH zu erhalten, oder scannen Sie den DMSS-QR-Code unter **Einstellung** > **Allgemein** > **QR-Code**







<	Add Device	Save
Add Mode		P2P
SN:		7288
Device Name:		VTH
Username:		user
Password:		6



4 DMSS-Anruf bei VTH & VTO

DMSS-Anruf bei VTH

Stellen Sie sicher, dass VTH und VTO richtig miteinander Verbunden und angeschlossen sind. Tippen Sie auf

Video Intercom anrufen, um das VTH anzurufen, welches sie der DMSS hinzugefügt haben.

DMSS-Anruf bei VTO

Rufen Sie das VTO an, das bereits mit dem VTH verbunden ist.

Wenn VTH zu DMSS hinzugefügt wird, werden VTO, die mit VTH verbunden sind, ebenfalls zu DMSS hinzugefügt.





5 Aktivieren und Deaktivieren im DMSS & Türe entriegeln

Wählen Sie aus der Liste der Scharf-/Unscharfschaltungsoption,

und die Scharf-/Unscharfschaltungskonfiguration wird auf dem VTH wirksam, nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben.



Entschärfen: Schaltet das Sicherheitssystem aus. Das Gegenteil von Scharfschalten.

Die Türe, welche mit der VTH verbunden ist, können sie ganz einfach jemandem öffnen oder schließen, auch wenn sie nicht zuhause sind.





6 VTH-Anruf auf DMSS-App

Sie können neu auch mit der VTH die Geräte, welche über der DMSS verbunden sind, anrufen. Dazu gehen sie ganz einfach auf das Telefon-Symbol und wählen zuunterst die DMSS.

9901#0	DMSS	● 🕈 🏦
Call Log		
Contacts		
Call User		
DMSS		

7 Wiederherstellung der Standardaktualisierungsmethode

Die VTO manipulationssichere Taste zur Wiederherstellung von einem Benutzerkonto hat geändert. Nun muss man auf den Bildschirm innerhalb von 8 Sekunden 5 x kurz draufdrücken dann sollte die Option erscheinen das Konto wiederherstellen.