

Thema	Video-Gegensprechanlage
Titel	Grandstream SIP-Telefon und Dahua VTH bei Dahua VTO registrieren
Autor	Andreas Bosshard
Datum	10.08.2021
Inhaltsverz	eichnis

1	Informationen zu Gerätemodell und Firmware	. 2
2	Arbeitsschritte	. 2
3	VTO Einstellungen	. 2
4	VTH Einstellungen	. 4
5	Grandstream SIP Phone Einstellungen	. 5



1 Informationen zu Gerätemodell und Firmware

VTO2000A-C mit Tastaturmodul General_VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.1.R.20190305

VTH5221E-W, Raum 101 General_VTH5221E-H_Eng_P_SIP_V4.000.0000001.1.R.20180816

VTH1550CH, Raum 102 General_VTH151X_Eng_SIP_V4.300.0000000.8.R.20190316

Grandstream SIP-Telefon: GXV3275, Raum 103 Systemversion:1.0.3.186

2 Arbeitsschritte

Schalten Sie alle Geräte ein und initialisieren Sie die VTO, VTHs.

3 VTO Einstellungen

In der VTO-Website, Netzwerkeinstellungen-SIP-Server, aktivieren Sie VTO als SIP-Server. Wählen Sie VTO selbst als SIP-Server. Normalerweise ist dies die Standardeinstellung.

WEB SERVICE2.0	tộ Loca	al Setting	Be Household Setting	We Network Setting	Log Management
Basic					
	SIP Server	🖌 Enable			
	Server Type				
UPnP	IP Addr.				
	Port	5060 We will us			
	Username				
	Parauored				
IP Permissions	rassword				
	SIP Domain				
	SIP Server Username				
	SIP Server Password				
					Save Refresh Default



Wählen Sie in Local Setting-Basic den Gerätetyp "Small Apartment", aktualisieren Sie die Webseite, fügen Sie dann den VTO2000A-B oder VTO2000A-K modular hinzu.

WEB SERVICEZ.O		≣ ∎Household Setting	Network Setting	Log Management
	Device Properties			
Video 8 Audio	Device Type Small Apartment	✓ Centre Call No.	888888	
VIDEO & AUDIO	VTO No. 8001			
Access Control 🗸	Group Call 🛛 🔽 Warning:The device group call anable status			
Security	Events			
	Storage Point FTP			
	Auto Snapshot(allicita) ON OF	r		
	Leave Message Upload ON OF	F		
				Confirm
	Facade Layout			

Unter **Household Setting > Room No. Management** fügen Sie den Innenmonitor und das grandstream sip phone wie unten beschrieben hinzu.

WEB SERVICE2.0	尊Local Setting	Household Setting	Network Setting	Log Management	
VTO No. Management	Room No. Management				
VIO NO. Wanagement					
			Last Name Nick Name	Register Type	Modify
VTS Management	¹⁰¹ 101&102 are			public	
IPC Setting				public	
				public	
Status	1				
Publish Information V					
	Add Refresh Clear	-			
	Unit Layer Amount 5		Room Amount in One Layer		
	First Floor Number 101		Second Floor Number		
	Add				



4 VTH Einstellungen

Drücken Sie lange auf Einstellungen (mind 6s) anschliesend das Passwort eingeben. Geben Sie die Raum Nummer ein zum Bsp.102.

Q 102		VTH Config	a 🕈
Network			
VTH Copfig	Room No.	102	Master
Criticoling	Master IP		
SIP Server	Master Name		
VTO Config	Master Pwd	ana in the second	
Search Device	Version	ionsioanzai	
Default All	SSH	OFF	
Reset MSG		ОК	

Unter SIP-Server geben Sie die IP-Adresse des VTO an

Netzwerk-Port: 5060

Register Pwd standardmäßig 123456

Domin: VDP

Der Benutzername ist der des VTOs, Login Pwd ist auch das Passwort des VTOs.

Aktivieren Sie dann den Status und klicken Sie auf "ok".

♀ 102		SIP Server
Network	Server IP	192 . 168 . 2 . 32
VTH Config	Network Port	5060
SIP Septer	User Name	
our cerver	Register Pwd	
VTO Config	Domain	VDP
Search Device	User Name	admin
Default All	Login Pwd	
Reset MSG	Enable Status	
		OK





Q 102		VTO Config		a 🕈
Network	Main_VTO	Main VTO		
	VTO IP	192 . 168 2	32	
VIH Conlig	User Name	admin		
SIP Server	Password			
VTO Config	Enable Status	ON M		
	Sub_VTO1			
Search Device	VTO IP	0.00	0	
Default All	User Name	admin		
	Password			
Reset MSG	Enable Status	OFF INTERNET	1	

5 Grandstream SIP Phone Einstellungen

Unter **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Konto** wählen Sie ein Konto.

Kontoname: Benennen Sie es nach Benutzern.

SIP-Server: VTOs IP und Port, zum Beispiel:192.168.2.32 : 5060

SIP-Benutzer-ID z. B. mit dem Namen 103.

SIP-Authentifizierungs-ID und -Passwort: Es handelt sich um das Administratorkonto und das Passwort des VTO.

Andere Parameter spielen keine Rolle, klicken Sie dann auf "OK".

Account 1	土 土 💨 💲 🗘 18:23
× Cancel	✓ ОК
Account activation	ON
Account name:	vdp
SIP server:	192.168.2.32:5060
SIP user ID:	103
SIP authentication ID:	admin
SIP authentication password:	



Nach einiger Zeit wird dieses Konto grün, was bedeutet, dass dieses SIP-Telefon beim VTO registriert ist.

Account			土 土 草◎ 🖇 🗘 19:17			
8	vdp	103				
8	Account2	Account (not configured)				
8	Account3	Account (not configured)				
8	Account4	Account (not configured)				
8	Account5	Account (not configured)				
8	IPVideoTalk	8270839				
UCM auto config number						
	↓)−	\$\)+ \$\$	×			

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, gehen Sie zurück zum VTO Webinterface. Unter **Haushaltseinstellungen > Status** prüfen Sie, ob das VTH und Sip-Telefon online sind. Wenn alle Geräte online sind, bedeutet das, dass der VTO mit dem VTH und dem SIP-Telefon kommunizieren kann. Wenn der VTH immer noch nicht online ist, gehen Sie bitte zurück zu Punkt 3 zurück, um den SIP-Server und VTO zu deaktivieren und wieder zu aktivieren.

WEB SERVICE2.0	尊Local Setting		Household Setting	Network Setting	Log Management	ħ I	
VTO No. Management	Status						
Room No. Management							
UTC Management	103	Online	192.168.2.48:5060	2019-04-30 09:16:01			
vis Management	104	Offline	192.168.2.48:5062	2019-05-02 16:19:01	2019-05-02 16:43:25		
IPC Setting	8001	Online	192.168.2.32:5061	2019-04-30 09:25:25			
Status	101	Online	192.168.2.35:5060	2019-05-02 16:13:13	2019-05-02 16:12:44		
	102	Online	192.168.2.34:5060	2019-05-02 16:24:54	2019-05-02 16:24:34		
Publish Information Y							

Wenn alle Geräte online sind, dann

1) VTO kann VTH/Sip-Telefon anrufen;

2) VTH und SIP-Telefon können beide das erste und zweite Schloss öffnen;

3) VTH und SIP-Telefon unterstützen auch wechselseitige Anrufe und Gespräche.

Hinweis: Bei der Lösung mit VTO als SIP-Server ist die Kombination von Dahua VTH und SIP-Telefon in einer

(Gruppenruf) ist derzeit nicht möglich, es werden nur SIP-Telefone und VTH in verschiedenen Wohnungen unterstützt.