

Autor	Danielle Landert
Datum	23.06.2025
Thema	Tioc Kameras in Verbindung mit Alarmanlage
Titel	Konfigurationen
Modelle	NVR 5208-EI und IPC-HDW3849H-AS-PV

# Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
2.	Alarm Input physisch anschliessen	2
3.	Alarm Input im NVR konfigurieren	3
4.	IVS-Regel aktivieren	5



# 1. Einleitung

Diese Anleitung beschreibt, wie eine Alarmanlage mit einem Dahua NVR der 5er-Serie (z. B. NVR5208-8E) verbunden wird, um eine TiOC-Kamera automatisch scharf zu schalten, sobald die Alarmanlage aktiviert ist. So werden IVS-Regeln (z. B. Linienüberschreitung) nur bei scharfgeschalteter Anlage aktiv, um Fehlalarme zu vermeiden.

### Hinweis:

Diese Funktion ist nur mit NVRs der 5er-Serie mit physischen Alarmeingängen auf der Rückseite möglich.

Zudem wird mindestens die Firmware-Version 4.005.0000000.4.R benötigt.

#### Funktionsprinzip:

Die Alarmanlage aktiviert bei Scharfschaltung ein Relais (NO/NC).

Dieses Signal geht an Alarm In 1 am NVR.

Der NVR erkennt die Scharfschaltung und aktiviert die IVS-Regel der TiOC-Kamera.

Bei einem Erkennungsereignis (z. B. Bewegung) löst die Kamera Licht- und Audioalarm aus.

## 2. Alarm Input physisch anschliessen

Verbinde das Relais der Alarmanlage (NO = normal offen, oder NC = normal geschlossen) mit Alarm In 1 am NVR.

Wichtig: Masseleitung (GND) ebenfalls anschliessen.

Beispielverkabelung:

 $COM \rightarrow GND$ 

NO (bei Schließkontakt) → Alarm In 1







## 3. Alarm Input im NVR konfigurieren

Gehe zu Ereignis > Alarm > Lokaler Alarm.





Wähle Alarm Eingang 1 aus. Aktiviere die Funktion mit Haken bei Aktivieren.

Wähle den richtigen Typ (NO oder NC) je nach Relaiskonfiguration der Alarmanlage.

Kamera Audio sowie Fern-Warnlampe anwählen und einstellen.

Häkchen bei Deaktivieren setzen.

: <b>:</b>		Lokal	Alarm Box	letzwerk	tAlarmeingang	CAM offline
┛	Alarm ^	Alarmeingang		Alarmname	Alarm-in Port1	
>		Aktiviert		Gerätetyp	NO	
	Alarmausgang					
	Videoerkennung	Kamera Audio	Einstellungen			
	Audioerkennung	Fern-Warnlampe	Einstellungen			
	Thermischer Alarm	Zeitplan	Einstellungen			
	Alarm-Hub	Nachaufzeichnung	10			
	Zutrittskontrollalarm	Alarmausgang	Einstellungen			
	Video-Gegensprechen	Aufzeichnungskanal				
	Ausnahme	Bildspeicherung				
₽ħ.	Deaktivieren					
-0		PTZ-Verknüpfung	Einstellungen			
		Alarmton	N.v.			
			Mehr			
		Deaktivieren				
		Funksirene	Einstellungen			

#### Weiter zum Menü deaktivieren und scharf schalten





## 4. IVS-Regel aktivieren

Gehe zu Ereignis > KI-einstellung



Aktiviere im Intelligenten Plan (Glühbirne) IVS bei der gewünschten Kamera.



Gehe zu IVS > Kamera auswählen.

Füge eine IVS-Regel hinzu (z. B. Tripwire oder Eindringen).

In der IVS-Regel:

Aktiviere Verknüpfung: Kamera Audio & Warnlicht.

#### Schlussendlich werden der Audioalarm und das Lichtflimmern von hier übernommen!

