

Autor	Ehsan Akbari
Datum	23.08.2022
Thema	FTP aktivieren
Titel	Videos auf FTP-Server senden

Inhaltsverzeichnis

1 FTP-Einstellungen	2
---------------------	---



1 1 2	 FTP-Einstellungen Beim NVR gehen Sie zum Menü Speicher > FTP Aktivieren Sie FTP, wählen Sie FTP oder SFTP als Protokoll und geben Sie die Adresse des FTP-Server ein. Geben Sie den Port ein 							
3	Geben Sie Benutzer und Passwort des FTP-Servers ein.							
4	Geben Sie den Pfad des FTP-Servers ein, in welchem Sie die Videos speichern möchten.							
6	Wählen Sie Dateigröße, Kanal, Tag und Zeitraum.							
6	Für den Snapshot sollten Sie die Sekunde eingeben und den Kanal auswählen.							
7	 Klicken Sie auf die Anwenden-Schaltfläche, um die Eingabe zu bestätigen. 							
8	8 Mit dieser Schaltfläche können Sie überprüfen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt							
	EINSTELLUNGEN	Peicher × 🎯 Ki	×					
•••	PEICHER							
	Prundkonfiguration							
	Siunukonnguration	Aktivieren	🔽 💿 FTP 🔵 S	FTP (empfohlen)				
Z	Zeitplan	Server Adresse	192.168.10.105]				
F	estplattenmanager	Port 2	21	(1 65525)				
A	Aufnahmemodus	Bassidana		(1-00000)				
	aufworkogueta] 1				
L	aulweiksquota	Passwort						
> F	TP	Anonym		~				
		Speicherpfad 4	Video-IPA					
		Aufzeichnung						
		Dateigröße	512	м				
		Kanal	1 ~					
		Tag 5	Di					
		Zeitraum 1	00 : 00 - 24 : 00	Ereignis	Allgemein			
		Zeitraum 2	00 : 00 - 24 : 00	Ereignis				
		Schnappschuss		-				
		Bilduploadintervall	300	Sek.				
		6 Kanal	Einstellungen					
		Standa 8	Test		7 Anwenden			