

Thema	Vollbild / Pop-up bei Alarmeingang
Titel	Rekorder / SmartPSS
Autor	Andy Bosshard
Datum	09.03.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Vollbild auf Rekorder FirmwareVersion 4	1
2	Pop-up auf SmartPSS	2



1 Vollbild auf Rekorder FirmwareVersion 4

Die Konfiguration um eine Kamera bei Alarmeingang als Vollbild anzuzeigen, finden Sie unter Alarmeingang > Lokal.

Den gewünschten Alarmeingangskanal wählen und aktivieren. Unter "Gerätetyp" kann der Kontakttyp definiert werden (Öffner oder Schliesser).

	<u> </u>) 🦲 🔿 📮		LIVE 🚨 🗗 - 🖽
Alarminfo	Lokal Ala	rm Box Netzwerk	IPC extAlarm	CAM offline
Alarm Status	Alarmeingang	1	Alarm Alias	
> Alarmeingang	Aktivieren		Gerätetyp	Norm 🔻
Alarm-Ausg.ansc				
Videoerkennung	Zeitplan	Einstellu	Anti-Dither 20	Sek.
Audioerkennung	Alarm-Ausg.a	Einstellu	Nachalarm 0	Sek.
Ausnahme	🗌 Nachricht anz	🗌 Alarm Upload	🗌 Sende E-Mail	
Deaktivieren	🗌 Aufzeichnung	Einstellu	Nachaufzeich 10	Sek.
	🗌 PTZ-Verknüpf	Einstellu		
	🗹 Tour	Einstellu	🗌 Bildspeicherung	Einstellu
	🗌 Summer	🗹 Protokoll		
	Alarmton	Keine 👻		
	🔲 Deaktivieren			
				and the second
				State of the state of the
	Standard Kopieren	zu		Anwenden Zurück

Anschliessend Tour aktivieren und mit klicken auf Einstellungen den gewünschten Kanal wählen. Danach auf OK klicken und die Einstellungen mit "Anwenden" übernehmen.





2 Pop-up auf SmartPSS

Die Anzeigedauer muss im Rekorder definiert werden. Im Hauptmenu auf "Event Config" klicken.



Auf der linken Seite den Rekorder und den gewünschten Alarmeingang auswählen.

Den "External Alarm" aktivieren. Durch klicken auf den Bleistift rechts kann der Split gewählt werden.



Anschliessend die Kamera wählen, welche bei einem Alarm angezeigt werden soll und mit "Save" bestätigen.



AB



Die Anzeigedauer muss im Rekorder definiert werden (Punkt 1). Das Pop-up muss nach einem Alarm manuell geschlossen werden.

