

Autor	Ehsan Akbaari
Datum	08.03.2022
Thema	Gesichtswiedererkennung mit weiss und schwarz liste
Titel	Gesichtswiedererkennung beim NVR4416-16P-4KS2/I

Inhaltsverzeichnis

Date	enbestand	2			
1.1	Registrieren	2			
Inte	lligenter Plan	3			
Gesi	cht Detektion	3			
Gesichtsvergleich					
4.1	Zielgesichtsdatei	4			
4.2	Zeit Plan einstellen	5			
4.3	Fremder Modus	5			
	Date 1.1 Inte Gesi 4.1 4.2 4.3	Datenbestand 1.1 Registrieren Intelligenter Plan Gesicht Detektion Gesichtsvergleich 4.1 Zielgesichtsdatei 4.2 Zeit Plan einstellen 4.3 Fremder Modus			



1 Datenbestand

(1

2

3

Unter KI wählen Sie Datenbestand > Gesichtdaten...

Auf Hinzufügen klicken und ein Name eingeben.

) Dann wählen Sie Details aus.

🔅 кі		🛞 🌍		0			
KI-Suche 🕨					i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	LIV	트 🚨 🕞 - 뫯
Parameter	Typ Lokal		•			Modellier	Aktualisi
Datenbestand 👻		Name 11	Anmeld Ana	. fehlg. Anz. F	Status Ä	indern Details	
> Gesichtsdaten	1			,	Unsc	/	3
S/W-Liste			EPHOLES IN				
Berichtsab 🕨			a and the second	CERTIFICATION OF	COMPANY STATE		
			ROMANAN	ALCONDON DO			
				TRACE OF COMPACT.			
			ninzurugen		and the second	and and and	
			Name test			and see the	
				Zurück	- and	and the second second	
							an all
				A CARLENSING COMPANY			
				CEREDONNO.			
			1111111				
						2	
	Import	Export			-	Hinzufügen	Löschen

1.1 Registrieren

Details > Registrieren

11

Hier können Sie die Eingaben des Personals eingeben.

Das Bild sollte im JPG-Format und mit USB hinzugefügt werden.

its	
ame	Ges • Anmel Modell Alle • Zurück Suchen
Registrieren Stap	elregister Modellierung Löschen Export Kopieren All Registrieren Name 2b Geschlecht @ Männlich @weiblich Geburtstag Jahr Land Mehr hin OK zurückse Abbrechen
Keine Ergebnisse.:0	1/1 >>>1 Gehezu



2 Intelligenter Plan

1

2

Unter KI > Parameter finden Sie Intelligenter Plan.

Hier soll der richtige Kanal ausgewellt werden.

3) Dann Wählen Sie die Gesichtserkennung aus und bestätigen mit Anwenden.



3 Gesicht Detektion

- (1) Klicken Sie auf Gesichtsdetektion
- 2) Dann wählen Sie den richtigen Kanal und Aktiviren Sie es.
- 3 Nächste schriet ist KI per Kamera zu aktivieren.
- (4) Jetzt soll der Zeitplan eingestellt werden.





4 Gesichtsvergleich

(1)

2

3

(4

Den richtigen Kanal auswählen und aktivieren.

- Bei Al Mode soll Allgemeiner Alarm eingestellt werden.
- Wählen Sie KI per Rekorder aus.
-) Dann auf Zielgesichtsdaten klicken.

iche 🕨		
meter 🕳	Kanal D4 Typ KI per Recokder	-
telligenter Plan		
esichtsdetektion	Al Mode 2 Allgemeiner Alarm	
esichtsvergleich	Zeitplan	
/S	Zielgesichtsda Einstellu 4	
tereo-Analyse	0 Akti Name Ähnlichkeit Ändern Auslöser Löschen	-
Aenschenmen		
Personen zählen		_
Wärmebild		
ANPR		
SMD		
atenbestand 🕨		
erichtsab 🕨		
	Standard Aktualisi Anwenden Zurück	

4.1 Zielgesichtsdatei

Bei Zielgesichtsdatei soll die Gesichtsdaten, die schon erstellt ist, ausgewählt werden. Bestätigen Sie dann mit OK.

				\sim			Contro Malli		0	the second se	And in case of the local division of the loc
-Suche						The subscription of the subscription of the			Stipped .		LIVE
arameter	r 🔶	C.C.C.	Kanal Aktivieren		D4			т Тур		KI per Recok	der
Intellig	Gesicht	tsdate	nbank						and the second		
Gesich				CONTRACTOR OF THE OWNER	ALL						
Gesich	1	~	Name	Anm	elde	Anz. fehlg.	Anz.	Fehler			
NE			11		3	0		0			
IVS	and the second								*		
Stereo											
Mensc											
Persor											
Wärme											
ANPR											
SMD											
Datenbe											
Berichts											
	-										
				Service and the					өк	Abbrechen	
		Sec. 1									
		-									
Contraction in the			Standard	Aktualis	·I	APPENDING CONTRACTOR				Anwenden	Zurück



4.2 Zeit Plan einstellen

	\otimes	()		•			
iche 🕨					All All		LIVE 4
meter 🖕	Kanal	D4		т Тур	F	KI per Pecoke	
telligenter Plan	AKtivieren				L	PERMECORE	
esichtsdetektion	Al Mode	Aller					
esichtsvergleich	Zeitplan	Eins	tellu			•	
rs	Zielgesichtsda	KI					
tereo-Analyse	0 Akti	Suche	Kanal			@	
Aenschenmen		llungen	Aktivieren		• Туі	p Ki pe	r Recokder 👻
Personen zählen		All Q	. 2 . 4	6 8 10	12 14	16 19 -	
Wärmebild		So Mo					22 24
ANPR		Di					•
SMD		Do					•
atenbestand 🕨		Fr					
erichtsab 🕨		sa					*
		itandard		*		_	OK Abbrechen
Carlo Carlo Carlo Carlo	Standard A	tualisi	Standard	Aktualisi		Anwengen	enden Zurück

Sobald Sie die Zielgesichtsdaten ausgewählt haben, sollten Sie den Zeitplan festlegen.

Fremder Modus 4.3



3

Wählen Sie Fremder Modus und aktivieren

Sie können E-Mail auch hier aktivieren.

2 finder a LIVE Kanal eter D4 • Тур Aktivieren KI per Recokder elligenter Plan ichtsdetektion Al Mode Fremder Modus htsvergleich Aktivieren 1 Zeitplan Einstellu... reo-Analyse Alarm-Ausg.a... Einstellu... Nachalarm 10 nschenmen... Sek 🗌 Alarm Upload 2 Sende E-Mail 🛃 Aufzeichnung... Einstellu... rsonen zählen Nachaufzei... 10 Sek. 🔲 PTZ-Verknüpf... Einstellu... rmebild Tour Einstellu.. IPR 🗌 Summer 🛃 Protokoll Alarmton 1D Keine -Mehr nbestand 🕨 3 Standard Aktualisi...

Bestätigen Sie dann mit Anwenden.