

Video Gegensprechanlage Mehrfamilienhaus (Modular) CAT-Kabel





Thema	Video Gegensprechanlage Mehrfamilienhaus (Modular) CAT-Kabel
Titel	Grundkonfiguration VTO / VTH
Model	VTO4202F-P-S2
Autor	Andy Bosshard
Datum	01.06.2022
Version	DH_VTOXXXXD-G-S2_MultiLang_PN_PAAS_SIP_V4.511.0000000.0.R.220105

Inhaltsverzeich

nis

1	Swit	ch2
2	Initi	alisierung der Geräte
	2.1	Aussenstelle VTO
	2.2	Monitore VTH 4
3	IP-A	dressen Zuteilung5
4	Inbe	triebnahme Aussenstelle VTO7
	4.1	VTO Hauptmenu
	4.2	Netzwerk Einstellungen9
	4.3	Room No. Einstellungen 10
	4.3.3	1 Weitere Wohnungen 10
	4.4	Module hinzufügen
	4.5	Tastatur-Modul konfigurieren
	4.6	Fingerprint und Kartenleser konfigurieren12
	4.7	Sprache ändern
5	Etag	endrücker hizufügen
6	Exte	rne Klingel, Sirene oder Drehlicht hinzufügen16
7	Exte	rne Kamera hinzufügen
8	Einb	indung in Smartphone
9	Fact	ory Reset
	9.1	Über Config Tool
	9.2	Am VTH
	9.3	Am VTO
10) А	nschlussschema VTO
	10.1	Erweiterungsmodul für einen zweiten Türöffner



1 Switch

Für die Realisierung der Videogegensprechanlage mit Cat-Kabel ist ein PoE fähiger Switch nötig. Alle Geräte mit dem Switch verbinden.

2 Initialisierung der Geräte

Den Switch mittels LAN-Kabel an einem PC oder Netzwerk anschliessen. Das Programm «ConfigTool» aus der Dahua-Toolbox öffnen.



2.1 Aussenstelle VTO

Ņ	Configtool		3 pe	evice(s) found	9				Search Setting	₹ -	×
₽	Modify IP	Ir	nitialize	Batch Mod	dify IP Im	port Export	Manual Add	Delete	Search		Q
ŧ	Device Upgrade		NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Operate	
0	Device Config		1	Uninitialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.1.108		V4.500.0000000.7.R	Edit Details	
٥	System Settings		3	Uninitialized	VTO	VT04202F	192.168.1.109		V4.500.0000000.7.R	Edit Details	Web
₿	Password Reset										
Ъ	Building Config										
88	CGI Protocol										
		,	(ou ha	ve selected	0 device(s)	🔽 Uninitialized	Initialized		IPV4 IP	/6	

Zuerst bei der VTO einen Haken setzen und auf den Button Initialize klicken.

Weiter mit Initialize.

Device	initializa	ition				×
			1 device(s) ha	ave not been in	itialized	
	NO.	Туре	Model	IP	MAC	Version
	1	VTO	VTO4202F	192.168.1.110		1.000.0000000.5.R
*The list	only sho	ws device i	n the LAN, you cannot initiali	ze crossing LAN.		Initialize



Ein Passwort mit Zahlen und Buchstaben festlegen, mindestens 8 Stellen (z.B. asdf1234)

Device initialization		×	
1	device(s) have not been initialized		
User name	admin		
New Password	•••••		
	Weak Medium Strong		
Confirm Password	••••••		
	The password shall be 8-32 digits. It is a c of number(s),letter(s),symbol(s) with at lea of them.	combination ast two kinds	
_			Um das Pas
Email Address	(for p	assword reset)	empfehlen
			hinterlegen
*After you have set new	password, please set password again in Se	earch setting.	
		Initialize	Weiter mit I

swort wieder herzustellen, wir eine E-Mail-Adresse zu

nitialize.



2.2 Monitore VTH

Die Monitore müssen ebenfalls initialisiert werden.

Bei mehreren Monitoren können auch mehrere gleichzeitig Initialisiert werden.

Dazu bei den Monitoren den Haken setzen und auf Initialize klicken

D				_/								
4	Config	tool	3 De	evice(s) found	0				Search Se	etting	-	×
₽	Modify IP											
			Initialize	Batch Mod	lify IP Im	port Export	Manual Add	Delete	Se	arch		
Ŧ	Device Upg	rade	NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Opera	te	
~] 1	Uninitialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.1.108		V4.500.00000	00.7.R Edit	Details	
ø	Device Con	fig] 2	Uninitialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.1.108		V4.500.00000	00.7.R Edit	Details	
٥	System Set	tings] 3	Initialized	VTO	VTO4202F	192.168.1.109		V4.500.00000	00.7.R Edit	Details	Web
۵	Password	Reset										
Ъ	Building Co	nfig										
99	CCI Protoc	N										
- 00	COFFICIOL	~										
		_										
			You ha	ve selected	0 device(s)	🗸 Uninitialized	Initialized		IPV4	IPV6		
												-
Device	e initializatior						×					
		2 (device(s) have not be	en initialized							
	NO. T	ype Mod	lel	IP	MAC	Version						
	1 V	гн утн	1510CH	192.168.1	.109	4.300.000	0000.8.R					
	2 V	гн утн	1510CH	192.168.1	.109	4.300.000	0000.8.R					
*The lis	st only shows (levice in the LAN, you	u cannot in	itialize crossing	LAN.		In the line					
							Initialize					
		ı				×						
Device	e initializatio		ve not b	een initialize	d	Hier ei	n Passwor	t mit m	indestens 6	Zahlen	oingo	hon
Device	e initialization 2	device(s) ha									einge	ben.
Device	e initialization 2 User nan	device(s) ha				Achtur	g! (Buchst	aben o	der Sonderz	eichen	werde	en
Device	e initialization 2 User nan New Passwo	device(s) ha				Achtur nicht a	ig! (Buchst kzeptiert)	aben o	der Sonderz	eichen	werde	en
Device	e initialization 2 User nan New Passwo	device(s) ha	edium	Strong		Achtur nicht a	ig! (Buchst kzeptiert) 3456	aben o	der Sonderz	eichen	werde	en
Device	e initialization 2 User nan New Passwo nfirm Passwo	device(s) ha	edium	Strong		Achtur nicht a Z.B. 12	ig! (Buchst kzeptiert) 3456	aben o	der Sonderz	eichen	werde	en
Device	e initializatio 2 User nan New Passwo nfirm Passwo	device(s) ha	edium bytes fron	Strong n numbers.		Achtur nicht a Z.B. 12	ıg! (Buchst kzeptiert) 3456	aben o	der Sonderz	eichen	werde	en.
Device	e initializatioi 2 User nan New Passwo nfirm Passwo	device(s) ha	ledium bytes fron	Strong		Achtur nicht a Z.B. 12	ig! (Buchst kzeptiert) 3456	aben o	r berzustelle	eichen	werde	en en
Co	e initializatioi 2 User nan New Passwo nfirm Passwo Email Addre:	device(s) ha	ledium bytes fron	Strong n numbers.	password rese	Achtur nicht a Z.B. 12	ig! (Buchst kzeptiert) 3456 s Passwort Mail-Adre	t wiede	r herzustelle	eichen	werde	n wir
Co Co	e initializatioi 2 User nan New Passwo nfirm Passwo Email Addre:	device(s) ha	ledium bytes from	Strong n numbers.	password rese Search setting.	Achtur nicht a Z.B. 12 Um da eine E-	ig! (Buchst kzeptiert) 3456 s Passwort Mail-Adre	t wiede sse zu ł	r herzustelle ninterlegen	eichen en, emp	werde fehler	n wir
Co *After	e initializatioi 2 User nan New Passwo nfirm Passwo Email Addre: you have set n	device(s) ha	ledium bytes from	Strong n numbers.	password rese Search setting.	Achtur nicht a Z.B. 12 Um da eine E-	ig! (Buchst kzeptiert) 3456 s Passwort Mail-Adre	t wiede sse zu ł	r herzustelle ninterlegen	eichen	werde fehler	n wir





3 IP-Adressen Zuteilung

Die folgenden IP-Adressen dienen nur als Beispiel!

Vor vergabe der IP-Adressen muss im ConfigTool unter «Search Setting» das zuvor festgelegte Passwort des zu ändernden Geräts eingetragen werden.

Ņ	Configtool		:	3 De	evice(s) foun	d C				Search Setting	g 🔻	- ×
e	Modify IP		In	itialize	Batch Mo	odify IP	nport Export	Manual Add	Delete	Search		Q
Ŧ	Device Upgrade	-		NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Operate	
0	Device Config			1	Initialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.10.242		V4.500.0000000.7.R	Edit D	etails
٥	System Settings			3	Initialized	VTO	VTO4202F	192.168.10.241		V4.500.0000000.7.R	Edit D	etails Web
æ	Password Reset											
П	Building Config											
88	CGI Protocol											
			Y	ou ha	ve selected	10 device(s)	Vininitialized	V Initialized		IPV4 IF	2V6	
Setti	ng							×				
	C c	urren	t Se	gment	Search		Other Segment Se	arch				
	Start IP 192 .	168	}.	40	. 0	EndIP	192 . 168 .	40 . 255				
Us	er name admin					Password	•••••		In uns	erem Beispi	el asdf	1234
								OK)			



Auf «Edit» beim entsprechenden Gerät klicken.

Ņ	Configtool		3 De	evice(s) found	0				Search Setting	; ₹	_	×
P	Modify IP		nitialize	Batch Mod	lify IP Im	port Export	Manual Add	Delete	Search			Q
Ŧ	Device Upgrade		NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Operate		
ø	Device Config		1	Initialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.10.242		V4.500.0000000.7.R	Edit (Details	
			2	Initialized	VTH	VTH2421F-P	192.168.10.241		V4.500-000000.7.R	Edit (Details	
٢	System Settings		3	Initialized	VTO	VTO4202F	192.168.10.240		V4.500.0000000.7.R	Edit	Details	Web
₽	Password Reset											
Ы	Building Config											
88	CGI Protocol											
		_										
			You hav	ve selected	0 device(s)	✓ Uninitialized	Initialized		IPV4 IP	V6		

Hier die gewünschte IP- und Gateway Adresse und die Subnetz-Maske bestimmen.

Modify IP Address		×
Mode	Static O DHCP	
Target IP	192 . 168 . 10 . 236	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 10 . 1	
Selected number of devices:	1	ОК

Kapitel **3 IP-Adressen Zuteilung** für alle Geräte (VTO und VTH) wiederholen. Jedes Gerät braucht eine eigene IP-Adresse.

Die Gateway-Adresse muss bei allen Geräten identisch sein!

Bei Passwort Error muss unter «Search Setting» das richtige Passwort eingegeben und anschliessend der komplette Schritt wiederholt werden.

3	Initialized	VTO	VTO4202F	192.16	8.10.240	A	V4.500.000	0000.7.R	Edit	Details	Web
		Details						×			
			IP		192.168.	10.240					
			Operation Type		Modify IP						
			Operation Result		Passwor	d error.					



4 Inbetriebnahme Aussenstelle VTO

Unter «Building Config» müssen die Geräte Assoziiert werden. Dafür auf «Add Node» klicken.

Ņ	Configtool	23 Device(s)	found 2			Search	Setting	₹ - ×
P	Modify IP	Device Tree	Association List				Global Param	eters Config
Ŧ	Device Upgrade	▼ VTO ▼ Associated		Add Node	Association Delete Node	Batch Association	Export Node	Export All Nodes
0	Device Config		202F-P-S2)9PAJE4F5E	▼ _ 1 F ▼ _ 1	8A05109PAJE4F5E Floor 1 Room 1 SJ02872YAZD85CF			
0	System Settings	▼ VTH2421F 5J0287 6B0350	^E -P 2YAZD85CF DEPAZDF5E1	- 	2 Room 6B0350EPAZDF5E1			
a	Password Reset							
Ъ	Building Config							
88	CGI Protocol							

Den Hacken bei «Unit VTO(Main)» setzen und die Anzahl der verwendeten Stockwerke und Zimmer angeben.

Organizati	on tree node						×
	Building	Unit					
Building	Start Building	1	Number	1	Fence Station		
Unit	Start Unit	1	Number	1	Unit VTO(Main)	Unit VTO(Sub)	
Floor	Start Floor	1	Number	1			
Room	Start Room	1	Number	2	Second Confirmatio	on Villa Station	
Extension	Start Extension	0	Number	0			
*	The extension nur	nber is 0 and f	the default is	s the host.			
*	The maximum nun	ber of device	nodes allow	ved is 10,000.			

ОК



Als nächstes muss der VTO und VTH zugewiesen werden. Das VTO dem «Unit VTO(Main)» und die beiden VTH in den entsprechenden «Room» zuweisen und mit «Association» bestätigen.

Ņ	Configtool	23 Device(s) found		Search Setting 🛛 🐺 — 🗙
P	Modify IP	Device Tree	Association List		Global Parameters Config
Ŧ	Device Upgrade	▼ VTO		Add Node Association Delete Node B	atch Association Export Node Export All Nodes
0	Device Config	▼ VTH ▼ Associated	4202F-P-S2 09PAJE4F5E	■ 8A05109PAJE4F5E ■ 1 Floor ■ 1 Room ■ 5J02872YAZD85CF	
۲	System Settings	▼ VTH2421 5J028 6B035	F_P 72YAZD85CF 00EPAZDF5E1	✓ ☐ 2 Room ☐ 6B0350EPAZDF5E1	
₽	Password Reset				
Ъ	Building Config				
88	CGI Protocol				

In den «Global Parameters» den Server Type VTO wählen und unter dem «Server Username» und «VTO Username» das Passwort der vorgängig konfigurierten VTO eingeben. Bei «VTH Username» das Passwort der VTH eingeben. Und mit «OK» bestätigen.

Global Parameters				×
Center Number	888888	Server Type	VTO 👻	
Server Address	192.168.40.142	Server Port	5060	
Server Username	admin	Server Password	•••••	
Sip Domain	VDP	Registered PWD	•••••	
VTO Username	admin	VTO Password	•••••	
VTH Username	admin	VTH Password	•••••	
		ок		



Nun soll die vorgenommenen Konfigurationen auf das VTO und die beiden VTH übernommen werden. Dafür auf «Association List» klicken die Geräte anwählen und mit «Config» bestätigen.

Ņ	Configtool	2	3 Dev	vice(s) found	9		Searc	ch Seiting 🗢 — 🗙
₽	Modify IP	D	evice Tre	e Assoc	iation List	ort Table Associated 🔹	Q,	Global Parameters Config
Ŧ	Device Upgrade		NO.	Model	Device node	Serial No.	IP : Port	Operate
6	Dovice Config		1	VTH2421F-P	0-0-1-1	5J02872YAZD85CF	192.168.40.143:37777	
	Device Coning		2	VTH2421F-P	0-0-1-2	6B0350EPAZDF5E1	192.168.40.144:37777	
0	System Settings		3	DHI-VTO420	0-0-8001	8A05109PAJE4F5E	192.168.40.142:37777	Web
e	Password Reset							
Ъ	Building Config							
88	CGI Protocol							

4.1 VTO Hauptmenu

WEB SERVICEZ.O				Engli	lish -	
	VTO	Building No. : 0 Device Type : Villa Station	Unit No. : 0 No. : 8001			
	Software Version Info Security Baseline Version	2020-02-21 V4.410.0000000.4.R V2.0	Device Info	Expert Certify Insort Certify		
	to vrd	c al Setting D related settings		Household Setting Room No., user right and IPC management.		
	Ne of the second	twork		Log Management Unicit: call, alarm and system Natory.		

4.2 Netzwerk Einstellungen

In unserem Beispiel haben wir die IP-Adresse bereits mit dem ConfigTool zugeteilt. Unter **Network > Basic** kann man falls nötig die Netz Konfiguration ändern. Anschliessend mit «Save» die Änderungen übernehmen.



WEB SERVICE2.0	☆ Local Settin	g 🏾 🏭 Household Settin	g 🙆 Network	
Basic	тср/ір 2			
UPnP	IP Address	192.168.10.236		Wichtig: Die
SIP Server	Subnet Mask Default Gateway	255.255.255.0 192.168.10.1		Gateway- Adresse muss
Firewall	MAC Address			bei allen
	Preferred DNS	8.8.8.8		Geräten die gleiche sein
	Alternate DNS	8.8.8.8		gielene sein.

4.3 Room No. Einstellungen

Unter Household Setting > VTH Management

Mit "Add" für jede Wohnung eine Room Nummer hinzufügen.

Bei einem Monitor pro Wohnung (Room No.)#0 verwenden (Bsp.1#0). Dies ist der Master-Monitor. Bei mehreren Monitoren pro Wohnung die Slave-Monitore aufsteigend nummerieren #1, #2.



WEB SERVICE2.0	@Local Settings	Household Setting		(9) Network	Search Log	English -	
VTO No Management	VTH Management						
The the management							
VTH Management							
VTS Settings	9901#0			Wohnung 1	public		
IPC Setting	9902#0			Wohnung 2	public		
Status							
Announcement							
Announcement							
	Add Dafach Class	Close Einnormint				H + 1/1 h h Goto	
		Cicol i miliolitani					
	Unit Layer Amount 5			Room Amount in One Layer 4			
	Add						
	2100						
Add	Lack Flanse	Blick Bannes	×				
Auu			^				
First Name							
Last Name							
Nick Name	Wohnung2						
Room No.	9902#0						
tiooni ito:							
Registration Mode	public 💌						
				Passwort nicht	ändernl		
Registration Password	••••••				unuern:		

4.3.1 Weitere Wohnungen

Mit "Save" bestätigen

Cancel



Bei der nächsten Wohnung Kapitel 4.3 Room No. Einstellungen wiederholen.

Wohnungs Nr.	Master-Monitor	Slave1-Monitor	Slave2-Monitor	Slave3-Monitor						
1	1#0	1#1	1#2	1#3						
2	2#0	2#1	2#2	2#3						
3	3#0	3#1	3#2	3#3						
4	4#0	4#1	4#2	4#3						

Beispiel:

4.4 Module hinzufügen

Unter Local Setting > Basic können mit klicken auf das + Symbol Zusatzmodule hinzugefügt werden Anschliessend mit confirm übernehmen.



Durch klicken auf das Namensschild können die Wohnungen zugewiesen werden. Mit "Confirm" die Änderungen übernehmen.

Room List			×
8001			
888888			
9901	9902		
		Clear	Cancel

Die gewünschte Room No wählen und mit "Save" bestätigen

Mit "Confirm" die Änderungen übernehmen.



4.5 Tastatur-Modul konfigurieren

Unter Local Setting > Access Control > Password Management auf «Add» klicken

WEB SERVICE2.0	尊Local Settings	Household Setting	Network	Search Log	English -	
Ratic	Password Man-gement					
Video & Audio					Modify	
Access Control Settings						
Local						
RS-485						
Password Management						
System			No data			
Security						
Onvif User						
Update						
Upload File						
op out the	Add Clear					

Einen Username wählen und das Passwort für das Tastatur-Modul eingeben.

Anschliessend mit "	Save" übernehmen.	
Add		×
Username		
Password		
	Save	Cancel
		Odiloor

Die Tür kann nun mit der Tastatur Eingabe #(Passwort)# geöffnet werden. (Bsp. #123456#)

4.6 Fingerprint und Kartenleser konfigurieren

Unter **Household Setting > Personnel Management** bei der jeweiligen Wohnung mit «Add» einen User anlegen. Neu können sie den QR-Code in der VTO auslesen damit es mit dem P2P funktioniert. Der Bereich, wo sie es finden, ist mit einem roten Rechteck gekennzeichnet.

WEB SERVICE2.0	φı	ocal Settings.		Household Setting	🔇 Network	s	earch Log	En	glish -	4 f ⊡-
VTO No. Management	Personnel N	/lanagement								
VTH Management		Personnel No.	Room No.	Username	Card/Fingerprint	User Inf o	QR Code	Modify	Delete	
VTS Settings		101	101	Ehsan	— ()	4		1		
IPC Setting		102	102	Reto	— (2)	4		1		
Status										
Announcement ^										
Send Info										
History Info										
Personnel Management										
	Add		Refresh	Clear					Goto 🔹	
	Personnel E	xport Pers	onnel Import							



4.7 Sprache ändern

Im Web-Interface des VTO die Sprache auf Deutsch umstellen





5 Etagendrücker hizufügen

Beim Monitor den Setting-Button kurz antippen und das Passwort eingeben.



Unter Alarm den Eingang wählen, an dem der Etagendrücker angeschlossen wurde. Mit Pfeil nach rechts sind weitere Eingänge zu finden.

9901#1	9901#1							80	n
Ring	WireZone		Output						
	Area	Туре		NO/NC	Status		En-Delay	Ex-Dela	У
🏠 Alarm	1	IR		NO 🗸	Instant		0S -	0S -	
Mode	2	IR		NO -	Instant	-	0S -	0S -	-
😋 Forward	3	IR	-	NO 🔶	Instant	-	0S -	0S	-
🔹 General	4	IR	-	NO -	Instant	-	0S -	0S	-
i Product Info				ок			<	>	



Im Beispiel ist der Etagendrücker am Eingang 6 angeschlossen. Den Eingang auf Doorbell umstellen.

Unter NO/NC kann definiert werden ob der Etaggendrücker bei Betätigung ein öffnender oder schliessender Kontakt ist. NO= normally open(schliesser) NC= normally closed(öffner)



9901#1		A	larm	69 🔒		
Ring	Wir	Urgency Btn Door	Dutput			
. DND	Area	Stolen Alarm	NO/NC	Status	En-Delay	Ex-Delay
1 Alarm	5	Doorbell	NO -	Instant	0S -	0S -
Hode	6	IR 👻	NO -	Instant	0S -	0S -
C Forward						
🔅 General						
i Product Info			ОК		<	>





6 Externe Klingel, Sirene oder Drehlicht hinzufügen

Beim Master-Monitor den Setting-Button kurz antippen und das Passwort eingeben.



Unter Alarm > Output den Alarm Out aktivieren.



Die Ausganskontakte (A-OUT_COM & A_OUT_NO) schalten für 30 Sekunden, wenn niemand den Ruf beantwortet. Der Ausgang schaltet sofort zurück, sobald der Ruf entgegengenommen wird.





7 Externe Kamera hinzufügen

Eine externe Kamera, die über LAN angeschlossen ist, muss bei allen Monitoren hinzugefügt werden. Unter Monitor werden alle programmierten Kameras angezeigt.



Unter IPC mit "ADD" eine Quelle hinzufügen.

♥ 9901#1	IPC	a 🟚
Door		
s iPC		
★ Favorite		
	+ Add × Edit	



Den Anzeigename, IP-Adresse, User Name und Passwort der Quelle eingeben. Bei IPC die Quelle auswählen. Anschliessend mit OK bestätigen.

9901#1	AddIPC 32					
Door	IPC32 Name	ipc	*			
S IPC	IP	192 168 10 238				
+ Eavor	User Name	admin				
	Password	•••••				
	Port	554	IPC			
	Stream	Extra 👻	HCVR			
	Protocol	Local 👻	XVR			
	Channel		IPC			
	Cancel		ОК			



8 Einbindung in Smartphone

Um von einem Smartphone auf den den Monitor (VTH) zuzugreifen, benötigt man die App DMSS.



Die App öffnen und das + anklicken, danach SN/Scannen auswählen.



Auf dem VTH "Überwachen"anklicken.

♥ 2#0			# =
Anrufen 13 New	Info		21:58 10-1-2000 Mo.
Überwachen	Notruf	Einstellung	



Auf das QR-Code Symbol klicken.

Q 2#0		VTO		.
• что				
	0			
Favorit	Main VTO			
		1/1	<	>

Den QR-Code mit der App scannen

Q 2#0	VTO 🗐 🛱 🏫
🔝 уто	
Sev IPC	
Favorit	Main VTO



Sobald der QR-Code erkannt wurde, mit klicken auf "Nächste" zu den Login Einstellungen wechseln.



Um eine Push Nachricht zu erhalten auf das "Zahnrad" klicken



Hier den Gerätenamen bestimmen, den Username und das Gerätepasswort des **VTO** eingeben und anschliessend mit "Save" das Gerät hinzufügen.

08:18 🗳 🛎			- LTE1 .III
<	Gerät hinzufüg	en 2	Save
Modus hinzu		Pee	r to Peer
SN 1			
Gerät Name	Gegensprecha	anlage Sh	owroom
Username			admin
Gerätepassw	vort	asdf123	4 💿 💿
Zimmer Num	imer		2
Bei Verwendung eines falschen Gründe anzeigen Benutzernamens oder Passworts ist Hinzufügen nicht möglich.			

Alarm abonnieren auswählen

08:23 🖻		-
< Gegensprecha	inlage	
Geräteänderung	Gegensprecha	>
Alarm abonnieren		>
Stream-Einstellung		>
Cloud-Aktualisierung		>

Den Alarm aktivieren und mit "Save" bestätigen





9 Factory Reset

Ein Factory Reset kann über das ConfigTool oder direkt am Gerät gemacht werden.

9.1 Über Config Tool

Das ConfigTool öffnen.

Unter System Settings auf "Search Setting" klicken und das richtige Passwort angeben. Anschliessend mit "OK" bestätigen.

Ņ	Configtool	3	Device(s) found		0				Search Setting	▼	_	×
₽	Modify IP)		Timing	Reboot	Restore	Password	Batch			
ŧ	Device Upgrade		1		Sync Time							
0	Device Config		Setting						×	c F	PC	
٥	System Settings		Current Se	gment S	earch 🗌 Oth	er Segment Sear	ch			al	Sync	
₿	Password Reset		Start IP Username	192	. 168 . 1	. 1	End IP	192 . 1	168 . 1 . 255			
Щ	Building Config											
88	CGI Protocol						ОК					
					End Time	Feb	→ 1	▼ 00:0	0			
					You have	e selected 0 c	levice(s)			Save	•	

Das Gerät auswählen und unter Restore "Factory Default" wählen.

Ņ	Configtool	3 Device(s) found	Search Setting	▼ - ×
₽	Modify IP	Timing Reboot Restore Password	Batch	
Ŧ	Device Upgrade	☑ 192.168.10.240 ► □ VTH Restore		
0	Device Config		Factory Default	Default
٢	System Settings	Config File		
₽	Password Reset	Modify Password	Import	Export
П	Building Config	Old Password		Check
88	CGI Protocol	New Password		
		Weak Medium Strong		
		Confirm Password		ОК
		You have selected 1 device(s)		



Mit "OK" bestätigen

Notice	×
Are you sure to factory default?	
OK Cancel	

Bei erfolgreichem Factory Reset erscheint ein grüner Hacken.

Ņ	Configtool	3 Device(s) found	Search Setting 🔻 — 🗙
P	Modify IP		Timing Reboot Restore Password Batch
Ŧ	Device Upgrade	► 192.168.10.240 ✓ ► U VTH	estore
0	Device Config		Factory Default Default
Ó	System Settings	Co	onfig File
			Import Export
₿	Password Reset	м	odify Password
Щ	Building Config	OF	1 Password Check
88	CGI Protocol	Ne	w Password
			Weak Medium Strong
		Co	nfirm Password OK
			You have selected 1 device(s)

Bei Passwort Error unter «Search Setting» das richtige Passwort eingegeben und anschliessend der komplette Schritt wiederholt werden.

3	Initialized	VTO	VTO4202F	192.168.1	0.240 🛕	V4.500.000000.7.R	Edit	Details	Web
		Details				x			
			IP	19	2.168.10.240				
			Operation Type	Мо	dify IP				
			Operation Result	Pa	ssword error.				



9.2 Am VTH

Den Setting Button ca.6 Sekunden gedrückt halten, bis die Aufforderung zur Eingabe des Passworts erscheint. Hier das beim Initialisieren festgelegte Passwort eingeben.



Auf "Factory Reset" klicken.





Mit "OK" bestätigen



9.3 Am VTO

Den Knopf hinten am VTO 5mal kurz drücken. Das Gerät führt den Factory reset durch und startet neu.

10 Anschlussschema VTO

Name	NO	Description
Tamper	1	The VTO would make alarm sound if it is being removed from the wall
switch		by force, and the alarm will also be sent to the management center.
	2	GND: Ground.
		+12V_OUT: Output 12V/100ma power.
		RS485_B: RS-485 communication.
		RS485_A: RS-485 communication.
		ALARM_NO: Switch quantity output.
		ALARM_COM: Switch quantity output.
Cable		EOC2: Two-wire port.
ports		EOC1: Two-wire port.
	3	DOOR_BUTTON: Unlock button.
		DOOR_FEEDBACK: Door contact feedback.
		GND: GROUND.
		DOOR_NC: Connected to access controller to control door locks.
		DOOR_COM: Connected to access controller to control door locks.
		DOOR_NO: Connected to access controller to control door locks.
Ethomat	4	Connects to the network with Ethernet cable.
Ethernet		
port		Only VTO whose models end with "P" support PoE.

10.1 Erweiterungsmodul für einen zweiten Türöffner

Möchten Sie einen zweiten Türöffner an die Aussensprechstelle (VTO) anschliessen, brauchen Sie das Erweiterungsmodul DEE1010B.

