

# Dahua Anleitung Videogegensprechanlage Version IP (Netzwerkkabel - RJ45) Firmware Version: 3.200.00000.0

## Inhaltsverzeichnis

1.	Swi	tch 2
	1a.	Stromanschluss an Switch 2
	1b.	Verkabelung Switch
2.	Ver	kabelung Monitor
3.	Ver	kabelung Klingel
4.	Inbe	etriebnahme Monitor4
	4a.	Slave Monitor eintragen
5.	Inbe	etriebnahme Klingel
	5a.	Manuelles Hinzufügen eines Monitors7
6.	Hin	zufügen einer externen Kamera
	6a.	In der Klingel (VTO)
	6b.	Im Monitor (VTH)
7.	Ans	chluss elektrischer Türöffner
8.	Ans	chluss Relais (Optional: Art Nr. DEE1010B)9
9.	Erw	eiterung der Intercom Anlage um eine Zusatzklingel11
10	. Erw	eiterung der Intercom Anlage um eine weitere Klingel (Sirene oder einem Drehlicht) 12
11	. Wo	hnblock mit mehreren Wohnungen13
	11a.	Verkabelung Klingel
	11b.	Verkabelung Switch
	11c.	Konfiguration Klingel
12	. Fass	saden Geräte hinzufügen und konfigurieren15
	12a.	Kartenlesegerät hinzufügen16
	12b.	Fingerprint hinzufügen
13	. Upg	grade Firmware
	13a.	Die Software Config Tool starten
	13b.	VDPConfig öffnen
	13c.	Zum Upgrade Menu wechseln
	13d.	Datei auswählen
	13e.	Upgrade durchführen
14	. Res	et
	14a.	Zurücksetzen der Klingel (VTO)
	14b.	Hard Reset der Klingel (VTO)
	14c.	Zurücksetzen des Monitors (VTH)
15	. FAC	(Häufig gestellte Fragen)



## 1. Switch



Nr.	Komponente	Hinweis
1	Stromanschluss	DC 24V ±
2	Netzanschlüsse	RJ45 Port, POE
3	IN	RJ45 Port für Anschluss von anderem Switch
4	OUT	RJ45 Port für Anschluss an weiterem Switch

## 1a. Stromanschluss an Switch



Achtung 24 Volt DC nehmen. Auf keinen Fall 24 Volt AC!

1b. Verkabelung Switch







# 2. Verkabelung Monitor



Monitor mit Switch mittels RJ45 Kabel verbinden.

# 3. Verkabelung Klingel







Klingel mit Switch mittels RJ45 Kabel verbinden.



### 4. Inbetriebnahme Monitor





Unter **Netz einst.** die IP Adresse eintragen. Dies ist die IP für den Monitor.

#### Hier z.B. 192.168.1.109



#### Unter Netzwerk die IP Adresse der Klingel eintragen

#### Hier z.B. 192.168.1.110

₽		Projekteinstellungen		`C
	Haupt_VTO Name	Haupt-VTO	🖬 Produktinfo	
	Gerätetyp	Einheit Türstat.	<> Netz einst.	E
	VTO Mittlere Nr.	10116901		
	VTO-IP-Adresse	192 . 168 . 1 . 110	🖵 Netzwerk 🛛 🔍	
	Username	admin	PC-Info	
	Passwort	•••••	Suchen Gerät	_
	Netzwerkanschluss	13801		-
	Status aktiv.		Standard	
		OK		C



#### 4a. Slave Monitor eintragen

#### Achtung: Bei Projekten mit 2 oder mehreren Monitoren muss ein Monitor der Master sein und die anderen Monitore als Slave eingetragen werden

Unter Netz Einst. beim erweiterten Monitor eine statische IP Adresse vergeben. Hier z.B. 192.168.1.111

Ţ		Projekteinstellungen		
			🖬 Produktinfo	
		Stat. IP     OHCP	<>> Netz einst. <	Achtung nicht
	Lokale IP	192 . 168 . 1 . 111		dieselbe IP Adresse
	Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0		Monitor hat.
	Gateway		HPC-Info	
1	MAC	4c:11:bf:4b:8a:e9	🙀 Suchen Gerät	
1			Standard	
		ОК		
	Subnet Mask Gateway MAC	255 255 255 0 192 168 1 1 4c:11:bf:4b:8a:e9	IPC-Info         IPC-Info         IPC         IPC	Monitor hat.

Auf Master klicken danach sollte dieses Fenster kommen mit dem Text «Erweiterung» statt «Master» Die gleiche Zimmernummer eintragen (eingegebene Zimmernummer vom Master eintragen und noch mit einer **-1**, **-2** ergänzen Hier z.B. 9901-1

Bei Master-IP die IP Adresse des Masters Monitors eintragen Hier z.B. 192.168.1.109

		ekteinstellungen	â
			🔜 Produktinfo <
Zimmer Nr	9901-1	Erweiterung	Netz einst.
Master-IP	192 168 1	. 109	P Netzwerk
Version	EngRusttlFreGerDutSpaPor_P		IPC-Info
	V3.100.0000.0.R.20	)170401	📓 Suchen Gerät
	ОК	Leer	Standard



# 5. Inbetriebnahme Klingel

Um auf das Webinterface der Klingel zu gelangen muss man den Switch mit einem Ethernet Kabel mit einem Netzwerk oder direkt mit einem Computer verbinden.

Zugriff via IP Adresse der Klingel z.b. http://192.168.1.110

#### Standardlogin

Benutzername: admin Passwort: admin

👻 Systemkonfig	Digit. interner Stationsman	ager			
> Lokale Konfig			1 to 2 dia		
> LAN-Konfig	Familienname	Vorname	Spitzname	Zimmernr.	IP Adresse
, Critting	Lim	Shin	Magic	101	192.168.25.14
> Intern Manager				101-1	192,168,25,15
> Netzwerkkonfig					
> Video Einst.	Hinzufügen Export Konfig	Import Konf	fig		

Falls die IP Adresse(n) der Monitore <u>nicht</u> bereits automatisch hinzugefügt wurde kann man diese mit dem Feld **Hinzufügen** noch eintragen. Siehe **5.a** 

Sollte jedoch bereits ein oder mehrere Einträge vorhanden sein, kann man bei dem Stift Symbol noch Namen eintragen falls man möchte.



Danach ist die Installation abgeschlossen und die Klingel kann getestet werden, evtl. noch alle Geräte neustarten, sollte aber nicht nötig sein.

#### 5a. Manuelles Hinzufügen eines Monitors

Hinzufügen Familienname	Meier	Unter Familienname und Vorname den
Vorname	Christoph	Namen der Person eintragen. Unter VTH-Kurznr, die
VTH Kurznr.	9901 *	gleiche Nummer eintragen wie der Master Monitor hat
Warnung: Vorh. VTH wird beim	OK Cancel hinzufügen von neuem VTH gelöscht, denn Gerät ist Villastation.	Hier z.B. 9901

Unter IP Adresse muss die IP Adresse des Master Monitors eingetragen werden. Hier z.B. 192.168.1.109

Die Slave Monitore werden automatisch hinzugefügt.



# 6. Hinzufügen einer externen Kamera

Der Vorteil eine Kamera bei der Klingel hinzuzufügen liegt darin, dass der Eintrag nur 1 mal gemacht werden muss und auf alle Monitore übertragen wird. Bei mehreren Monitoren müsste man ansonsten jede Kamera bei jedem Monitor einzeln eintragen.

## 6a. In der Klingel (VTO)

Im Menu der Klingel lassen sich unter Systemkonfig -> IPC Information externe Kameras einbinden.



www.santronic.ch

Username

Passwort Port

Protokoll

Stream

Kanal

adr.

654

Lokal

0

Speich.

Extra-Format

Monitor

.....

IPC

uto Foto

Lokale IPC

😳 SD-Karte

• OFF

to Zeit eingest.

② Einführung

💽 Info Init



# 7. Anschluss elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner: 24V DC an Spannungsversorgung der Anlag Nur mit externer Spannungsversorgung kann jeder beliebige Türöffner betrieben werden



# 8. Anschluss Relais (Optional: Art Nr. DEE1010B)

Für eine erhöhte Sicherheit empfehlen wir das Access Control Extension Modul von Dahua.



Number	Name	Funktion
1	+12V	Power
2	GND	Power GND
3	485A	Host 485A
4	485B	Host 485B
5	POWER	Power indicator light
6	RUN	Running indicator light
7	UNLOCK	Unlock indicator light
8	NC	Lock normal close
9	NO	Lock normal open
10	СОМ	Lock COM
11	BUTTON	Lock/unlock button
12	BACK	Lock sensor feedback
13	GND	Ground
14	485B	Card reader 485B
15	485A	Card reader 485A



Folgendes Bild zeigt die Verbindung von der Aussensprechstelle (VTO) zum Relais (DEE1010B)



Zone-Nr

Bereich2

Bereich3

Bereich4

Bereich5

Bereich6

Zone-Nr

Einst.

Bereich2

Bereich3

Bereich4

Bereich5 Bereich6

Einst.

Bereich Typ

Rauchsensor

IR

Türglocke

Bereich Typ

Gass

Rauch

Türq

Sofort Alarm

Sofort Alarm

Sofort Alarm

Übergehen Entfernen Aktualis

OK

Übergehen Entfernen

Aktueller Status

.....

Abbruch

Aktualis.

0S/0S

05/05

So

Gasse



# 9. Erweiterung der Intercom Anlage um eine Zusatzklingel

Aufnahme

Modus-Eins

Aufnahmen

Modus-Einst

Alarm-Menü den Bereich 6 umprogrammieren zu Türglocke. Alarmkontakt 6 und GND zu Klingeltaster führen.



Am Startbildschirm das Menu Alarm auswählen

Unter dem Menu Bereichsstatus, Einst. Wählen.

Passwort: 123456 eintragen



Den Bereich 6 auf Türglocke ändern





10. Erweiterung der Intercom Anlage um eine weitere Klingel (Sirene oder einem Drehlicht)



Unter Video Talk im Menu Anruf Anwender die Funktion «Alarm Output» einschalten.

Die Ausganskontakte (A-OUT\_COM & A\_OUT\_NO) schalten beim Betätigen eines Klingelschalters von Hochomig auf ca. 35 Ohm. Dieser Zustand hält für 30 Sekunden, wenn niemand den Ruf beantwortet. Der Ausgang schaltet sofort zurück, sobald der Ruf entgegengenommen wird.





# 11. Wohnblock mit mehreren Wohnungen



Das untenstehende Fassadengerät ist nicht zwingend. Falls weitere Klingeln benötigt werden, werden diese wie im Bild miteinander verbunden.





Nachdem alles miteinander verbunden wurde, das RJ45 Kabel mit dem Switch verbinden. Verbindungskabel beim zusätzlichem Fassadengerät bei **IN** einstecken



Ansicht von Vorne



#### 11b. Verkabelung Switch



Bei einem Wohnblock mit weitern Wohnungen **muss zwingend ein weiterer Switch** verbunden werden. Das heisst, jede Wohnung braucht einen eigenen Switch!!!

In dem Switch, wo die Klingel angebracht ist, ein RJ45 Kabel auf die Position **OUT** setzen.

Beim andern Switch muss das Ende des Kabels auf **IN** gesteckt werden.

# 11c. Konfiguration Klingel

🔻 Systemkonfig	Lokale Konfig	A&C	C Manager	Sound controlieren	Gespräch Manager	Systemzeit	Fassadenç
> Lokale Konfig							
> LAN-Konfig		Sensor	60				
> Intern Manager	Ge	erätetyp	Villa gliedern	✓ Change the	e device type will affects P2	P and Facade Layout, Plea	se reboot VTO.
> Netzwerkkonfig	Datun	n Neust	Dienstag	~			
> Video Einst.	Versi	onsinfo	2017-04-02 V	3 100 0000			
> Userverw	_						
> IPC Information	IPC Information Regel Art		Serial Warnung: Bitte starten VTH und Browser!				
> upnpinfo	Sprache eir	nrichten	Germany	~			
▶ Info Suche		1	Standard	Aktualis. OK			
▶ Statusstatistik							
Abmelden							

Unter Lokale Konfig im Menu Lokale Konfig den Gerätetyp auf Villa gliedern einstellen und unter Regel Art auf Serial wechseln. Diese Konfiguration ist wichtig, sobald weitere Module eingebaut werden.



# 12. Fassaden Geräte hinzufügen und konfigurieren

Unter Systemkonfig im Menu Lokale Konfig unter Fassadengerät auf ein Plussymbol klicken.



Das entsprechende Zusatzmodul wählen. In diesem Fall das erste.





Hier die Zimmer-nummer auswählen.

In diesem Fall sieht das folgendermassen aus.



#### 12a. Kartenlesegerät hinzufügen

Als erstes muss unter **Fassadengestalt** das Kartelesegerät hinzugefügt werden.



#### Unter Lokale Konfig unter A&C Manager auf Kartenausg klicken

IP VDP Doo	IP VDP Door Station Web Server V1.0								
🔻 Systemkonfig	Lokale Konfig A&	C Manager	Sound controlieren	Gespräch Manager					
<ul> <li>Lokale Konfig</li> <li>LAN-Konfig</li> </ul>	Lock Number	Local	~						
> Intern Manager	Antwortabstand entsp.	15							
> Netzwerkkonfig	Periode entsp.	2							
<ul> <li>Video Einst.</li> </ul>	Türsensor-Prüfzeit	120	Vor Ve	rriegeln Türsensorsignal prüfen					
<ul><li>&gt; Userverw</li><li>&gt; IPC Information</li></ul>	Auto. Momentaufnahme	) aktivieren	<ul> <li>deaktivieren</li> </ul>						
> upnpInfo	Entsperraufz. hochl.	) aktivieren	<ul> <li>deaktivieren</li> </ul>						
▶ Info Suche	1	Kartenausg							
▶ Statusstatistik		Standard	Aktualis. OK						
Abmelden									

Karte beim Lesegerät einlesen. Danach den Benutzernamen und die Zimmernummer eintragen. Die Zimmernummer muss die gleiche Nummer sein, wie beim Monitor.Hier z.B. 241

Karteninfo		X
Benutzername	Test	
Zimmernr.	241	*
	OK Cancel	

Danach auf «Ausgabe bestätigen» wählen und die Karte ist gespeichert.

IP VDP Doo	or Station Web Sei	rver V1.0				
	Lokale Konfig A&	C Manager	Sound cont	rolieren	Gespräch Manager	5
> Lokale Konfig			-			-
> LAN-Konfig	Lock Number	Local	~			
> Intern Manager	Antwortabstand entsp.	15				
> Netzwerkkonfig	Periode entsp.	2				
<ul> <li>Video Einst.</li> </ul>	Türsensor-Prüfzeit	120		Vor Ver	riegeln Türsensorsignal pr	üfen
> Userverw		O attrices	(C) de aldé da ser			
> IPC Information	Auto. Momentaumanme	) aktivieren	<ul> <li>deaktivierer</li> </ul>	1		
> upnpInfo	Entsperraufz. hochl.	<ul> <li>aktivieren</li> </ul>	<ul> <li>deaktivierer</li> </ul>	n		
▶ Info Suche		Kartennr, lesen:1	Akt. Karten-Nr.:5	i5F7CDB6		
▶ Statusstatistik		Ausgabe bestätig	gen Ausgabe	abbr(24)		
▶ Abmelden		Standard	Aktualis.	ОК		



# 12b. Fingerprint hinzufügen

Als erstes muss unter Fassadengestalt der Fingerprint hinzugefügt werden.



Sobald das Fingerprint Modul hinzugefügt wurde, ist auf der linken Seite das Menü «FingerPrint Manager» verfügbar. Dort auf **Collect** klicken und den Namen der Person sowie die Zimmer Nr. eingeben.

IP VDP Doo	Station Web Server V1.0	
Systemkonfig Lokale Konfig	FingerPrintInfo	
<ul> <li>LAN-Konfig</li> <li>Intern Monogory</li> </ul>	Benutzername         Zimmernr.           Fredy         9901	
<ul> <li>Mern Manager</li> <li>Netzwerkkonfig</li> </ul>	Collect Remove All FingerPrint Export to Temp FingerPrint Export to Web FingerPrint Import	
<ul><li>Video Einst.</li><li>Userverw</li></ul>		
<ul> <li>IPC Information</li> <li>upppInfo</li> </ul>	FingerPrint Info	
FingerPrint Manager	Please Add Necessary Info!	
Statusstatistik	Benutzername Chrigi	
	OK Cancel	

Auf **OK** klicken und 3x den gleichen Finger solange auf den Sensor halten, bis die Stimme den Finger erkennt hat. *Es wird gezählt (1, 2,3)* 





# 13. Upgrade Firmware

Nach jedem Upgrade zwingend alle Geräte zurücksetzen 13a. Die Software Config Tool starten

	Ņ		4	Devices	found		Search setting	)			▼ - ×
ConfigTool			All	IPC Others	SD 🚺	DVR	NVR	IPV4	<u></u>		g
			NO.	Туре	Model	IP	MAC		Version	Operate	
Upgrade Dateien			1	HCVR	XVR	<mark>192.168</mark> .			3.216.0000.2	00	Θ
			2	IPC	IP Camera	192.168.			2.210.0.8	00	0
	*		3	NVR	NVR	192.168.			3.215.0000000.0	00	0
146 3/5	$\sim$		4	NVR	NVR	192.168.			3.215.0000003.0	00	Θ
All shares	Ť										
-	- <u></u>										
AC											
the second states											
	88	P	Batch Mod	ify IP *	0 devices selecte	d	🎍 Import	<u>e</u> e	Export 🕂 Ma	anual Add	Delete

## 13b. VDPConfig öffnen





## 13c. Zum Upgrade Menu wechseln

- 1. Den Hacken des betroffenen Gerätes auswählen
- 2. Auf "Browse" klicken

	Ţ	2	Devices	found	🔿 🌣 si	earch setting		▼ - ×
ConfigTool	IP)	All	VTH	υτο			<u> </u>	
	<u> </u>	NO.	Туре	IP	Version	Upgrade File Path	Browse	Operate
	*	1	ито	192.168.	3.100.0000.0.R		Browse	Upgrade
Upgrade Dateien		2	VTH	192.168.	3.100.0000.0.R		3 Browse	Upgrade
1	Ĵ	2						Browse
1745								
-								
San Street								
All and a second								
		Batch Up	grade *	1 devices selected				

#### 13d. Datei auswählen

Im geöffneten Fenster die Upgrade Datei auswählen und auf "Open" klicken

ConfigTool	₽ (P)		<b>2</b>	Devices	found	<b>\$</b>	learch setting	<u> </u>	<b>▼</b> - ×
	$\sim$		NO.	Туре	IP	Version	Upgrade File Path	Browse	Operate
	*		1	VTO	192.168	3.100.0000.0.R		Browse	Upgrade
Upgrade Dateien			2	VTH	192.168.	3.100.0000.0.R	C:/Users/AcerT3/Desktop/Upgrade Dateien/General_Multi3_VTH1510_En	Browse	Upgrade
									$\mathcal{L}$
		1	Batch U	pgrade 🔸	1 devices selecte	d			



# 13e. Upgrade durchführen

#### Danach unbedingt die Geräte komplett zurücksetzen

	Ĵ	2	Device	es found	O	🔅 Search setting				₹ - ×
ConfigTool	(IP)	All	VTH	🔲 VTO				Q		
		NO.	Туре	Open					? ×	te
	*	1	• уто	Look in:	C:\Users\AcerT3\E	Desktop\Upgrade D	ateien 👻	000		jrade
Upgrade Dateien		2	VTH	My Compu	uter General_M	ulti3_VTH1510_En ulti3_VTO2000A_E	gRustIIFreGerDutSj	baPor_P_V3.10 SpaPor_P_16M	0.0000.0.R L_V3.100.0C	Trade
				File name: Files of type: *	TH1510_EngRusttlFr	reGerDutSpaPor_P	_V3.100.0000.0.R.2	20170401.bin	Open Cancel	]
		Batch Up	ograde	* 1 devices s	selected					



## 14. Reset

Nach einem Upgrade ist es zwingend notwendig alle Geräte zur Werkseinstellung zurückzusetzen. Ausserdem ist dies die beste Variante Fehler zu beheben.

### 14a. Zurücksetzen der Klingel (VTO)

Im Webinterface der Klingel beim Register Local Config auf Config Manager und dort auf Default All klicken

	Local Config	A&C Manager	Sound Control	Talk Manager	System Time	Facade Layout	Config Manager
> Local Config							
> LAN Config		Backup Restore I	Backup Vth Info				
> Indoor Manager		Export Config Import C	onfig Default All				
> Network Config							
> Video Set							
> User Manager							

## 14b. Hard Reset der Klingel (VTO)



Falls man das Passwort der Klingel nicht mehr weiss und kein Zugriff mehr auf Webinterface hat, kann man die Klingel alternativ zurücksetzen.

Während dem die Klingel läuft 5x kurz auf den Knopf drücken, danach ertönt ein Geräusch und die Klingel ist wieder mit dem Standard Passwort zugänglich.



## 14c. Zurücksetzen des Monitors (VTH)

Beim Monitor mit dem Standardpasswort 888888 in die Projekteinstellungen gehen und ganz unten auf Standard klicken.

Projekteinstellungen		·D.
	🔜 Produktinfo <	
9901 Master	<b>∢&gt;</b> Netz einst.	
0.0.0.0	P Netzwerk	,
EngRusltlFreGerDutSpaPor_P	IPC-Info	~
V3.100.0000.0.R.20170401	Suchen Gerät	
	Standard	
OK Leer		Z

Bevor das Gerät zurückgesetzt wird erscheint noch eine Meldung zur Bestätigung, danach startet das Gerät neu und kann neu konfiguriert werden.





# 15. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- 1. Frage: Die Gegensprechanlage startet nicht?
  - Antwort: Prüfen Sie ob alle Stromkabel angeschlossen sind und der Schalter beim Switch auf ON steht.
- 2. Frage: Wieso ist da ein rotes X auf dem Bildschirm zu sehen?

Antwort: Es bedeutet, dass die Geräte nicht miteinander verbunden sind.

- a. Bitte prüfen Sie ob die IP Adressen von VTO + VTH stimmen.
- b. Bitte prüfen Sie ob die VTH Nummer mit den Einstellungen im Webinterface der VTO übereinstimmen.

Frage: Nur einer von mehreren VTH's antwortet auf die Klingel.
 Antwort: Bei mehreren VTH's muss der Hacken bei Gruppenruf gesetzt sein.
 Bei nur einem Monitor den Hacken bei Gruppenruf rausnehmen.

IP VDP Doo	r Station web Se	rver V1.0		
🚽 Systemkonfig	LAN-Konfig			
> Lokale Konfig		-		
> LAN-Konfig	Gebäude-Nr.	01		
> Intern Manager	Gebäudeeinheit-Nr:	1		
> Netzwerkkonfig	VTO Nr.	6901		
> Video Einst.	May Envoitarung Index	E	C Crumonnut	
> Userverw	max. Erweiterung index	5	(Y) Gruppeniul	

- 4. Frage: VTO + VTH sind zwar verbunden aber beim Klingeln ist auf dem VTH kein Bild / Ton.
   Antwort: a. Prüfen Sie auf dem Webinterface der VTO ob unter Video Einst. das Videoformat korrekt auf WVGA eingestellt ist.
  - b. Überprüfen Sie die Firmware Version von VTO + VTH.
- 5. Frage:<br/>Antwort:Das Klingeln funktioniert aber beim VTH kommt die Meldung: «VTH failed».<br/>IP Konflikt, bitte überprüfen Sie die IP-Adressen beider Geräte.
- 6. Frage: Wie kann ich die Frauenstimme bei der Klingel ausschalten.
   Antwort: Unter Lokale Konfig -> Sound controlieren -> Klingelton auf Deaktiv schalten.

IF	VDP Doc	or Station web se	erver V1.0		
> Sys > La > La > La > La > N	temkonfig okale Konfig AN-Konfig tern Manager etzwerkkonfig	Lokale Konfig A Klingelton Entsperren Alarmklingel	&C Manager	Sound controlieren	Gespräch Manager
> VI > U > IF	ideo Einst. serverw 'C Information	Sprache	Aktivieren Standard	Aktualis. OK	
7. Frag	ge: Das	Webinterface funktion	oniert nicht ri	<mark>chtig oder stellt</mark> i	nicht alles korrel
Antv	wort: Leer	Ten Sie den Cache und	d starten Sie	den Browser neu	
8. Frag	<mark>e: Bei</mark> ı	mehreren VTH's schla	<mark>ägt der Anruf</mark>	<mark>fehl.</mark>	nd. (z.B. 6901, 69
Antv	wort: Übe	rprüfen Sie ob alle V	TH's in der gle	eichen Einheit sir	
9. Frag	; <mark>e: Die</mark> :	Smart PSS Software z	z <mark>eigt Bild de</mark> r '	VTO an aber funk	ktioniert nicht be
Antv	wort: Übe	rprüfen Sie die Firew	vall des Comp	uters.	



#### 10. Frage: Beleuchtung der Namenstafel regulieren.

Antwort: Im Webinterface unter Systemconfiq -> Local Config im Tab Local Config kann man eine andere Zahl bei Sensor eingeben. So kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Der Wertebereich lieg zwischen 0 und 255.

Bei Wert 0 ist die Beleuchtung immer an, bei Wert 255 immer aus.

🔻 System Config	Local Config	A&C Mana	ager	Sound Co
> Local Config				
> LAN Config		Sensor 140		

#### 11. Frage: Türöffner 2 bei Slave Monitor nicht verfügbar

Antwort: Zeigt es beim Klingeln nur einen Knopf zum Öffnen der Türe an, bitte die eingetragene Master-IP überprüfen. Bei allen Slave Monitoren (VTH) muss unter Master-IP die IP-Adresse des Haupt Monitors (VTH) eingetragen werden.

		<b>F B</b>	Pro	jekteinstellungen	ŵ
1	s Jvani ·				🔜 Produktinfo <
<b>A</b>	<b>A</b>	Zimmer Nr	9901-1	Erweiterung	<> Netz einst.
	-0	Master-IP	192 . 168 . 1	. 109	🖾 Netzwerk
6	>	Version	EngRusttlFreGerD	utSpaPor_P	PC-Info
			V3.100.0000.0.R.2	0170401	🗑 Suchen Gerät
		1011			Standard
			ОК	Leer	*