

Autor	Drazen Martic
Datum	12.12.2023
Thema	Personenzählen Statistik
Titel	Via Smart PSS Lite auf Kamera zugreifen

## Inhaltsverzeichnis

1	Zugriff auf die Kamera bekommen	2
2	Webinterface der Kamera + Statistik auslesen	3



## 1 Zugriff auf die Kamera bekommen

Als erstes öffnen sie die Smart PSS Lite auf Ihrem Client PC. Als nächstes drücken sie unten Links auf die Geräteverwaltung.

SmartPSS lite	Home				• • •	¢ a	- 6	×
Chervachungalós	۲	Live View Kandgeoper Live View in Bereich Aurchülters Betrich Aurchülters	. Her können Sie en und PTZ-	•	Wiedergabe Suche und Wiedergabe Remote- Välendatien der Kanalgruppe, und Export.			
							<u> </u>	9
Verwaltung				Bedienung	sanleitung			
Geräteverwalt ng	h Log-A	bfrage	Ereigniskonfig	P Bed	dienungsanl itung			

Hier suchen sie Ihr gewünschtes Gerät aus, falls sie mehrere haben. Hier bei uns ist es jetzt die Personenzählkamera. Ganz rechts unter Option hat es bei der Kamera ein Zahnrad-Symbol. Wenn sie das gemacht haben sollte bei Ihnen nach einer gewissen Zeit das Webinterface der Kamera gelangen.

🗿 Sma	artPSS lite Ho	me Gerätever							∎ \$* <i>(</i> M – □ ×
Q Autom	. Suche + hinzuf.	🔟 löschen	Importieren	ŷ Backup		Wird gesuch	t Q,	Gesamtzahl der Geräte: 13	Online-Geräte: 9
Alle Geräte									
Nr.	Name								Operation
1	Autobau Wenger								⇙৷✡[➾ ⑪
2	Bowling Spiez								Ø\$\$₽₩
3	Fischer SAT Multimedia								∥‡[⇔∭
4	HErosec Beofit Interlaker								Ø\$\$₽₩
5	Kamera Autobau								∥ቑ₽₫
6	Kunde Herosec Vivien								D 🔅 [🗢 🗓
7	NVR Schulungszimmer								⊿☆[←前
8	Perez								∅‡⊳Ш
9	Personenzählung	4E01C02PAGF46CB	IPC	IPC-HDW8341X-3D	N/A	1/0/2/2	Online	4E01C02PAGF46CB	∅ ё [⇒ Ш



## 2 Webinterface der Kamera + Statistik auslesen

Als nächstes geben sie den Benutzer und das Passwort ein Drücken auf Login.



Wenn das Ganze funktioniert, hat mit dem Login, sollten sie solch ein Bild bei Ihnen haben. Hier müssen sie auf die Einstellungen (Setting)

				/	
alhua					
C HEMAGON	Live	Playback	Setting	Alarm	Logout
Main Stream 1 Sub Stream 2 Protocol TCP V			_ <b>≜</b> 4 (6	i 🖬 🖻 🖻	-6) -6) 🕴 🕐



Sind sie in den Einstellungen drin, klicken sie auf der linken Seite auf Event und dort haben wir die Option People Counting (Personen zählen).

Bei den Einstellungen welche sie hier sehen, nichts verändern! Diese Einstellungen müssen so bleiben damit es reibungslos funktioniert.

Damit sie die Statistik sehen können, klicken sie mit der Maus auf People Counting Report.

alhua		
Camera Network Video Detection Audio Detection Smart Plan People Counting Heat Map Alarm Abnormality Storage System Information	People Counting       Calibration Config       People Counting Report         Image: Second Sec	
	Relay-out     1     2       Alarm Delay     10     s (10~300)       Send Email     Snapshot       Default   Refresh	

! NICHTS ÄNDERN !



Hier müssen sie bei der Rule (Regel) Persohnen zählen Auswählen. Beim Report Type können sie ganz einfach den gewünschten Tag auswählen und auch die Zeit und auf suchen klicken.

Wenn an diesem Tag Personen reingekommen sind, sehen sie dies wie unten auf dem Bild als Statistik. Diese können sie auch nach Wunsch exportieren.

(a)hua					_
TECHNOLOUT		Ріаубаск	setting	Alarm	Logout
Camera	People Counting Calibration Config People Counting Report				?
- Event	Rule People Counting V				
> Video Detection	Report Type Daily   Begin Time 2023-12-12   00: 00: 00 End Time 2023-12-12   11: 00: 00   Daily report max range is 24 hours.				
Audio Detection     Smart Plan	Flow Direction 😰 Enters 😰 Exits 😰 Display No. Report Type 🐵 Bar Chart 🔿 Line Chart				
> People Counting	Search Export				
> Heat Map					
> Abnormality	2023-12-12 00:00:00 ~ 2023-12-12 11:00:00 People Counting				
Storage			Enters3	Exits4	
System					
	4				
			3		
			2		
	2				
	1 1				
	0 12/12 00 00 12/12 01 00 12/12 02 00 12/12 03 00 12/12 04 00 12/12 05 00 12/12 06 00 12/12 07 00	12/12 08:00	12/12 09:00	12/12 10 1	00