


Autor	Drazen Martic
Datum	06.02.2023
Thema	Spotmonitor
Titel	Spotmonitor richtig einstellen

Inhaltsverzeichnis


1	Einrichten des Spotmonitors	2
---	-----------------------------------	---

1 Einrichten des Spotmonitors

Als erstes müssen sie auf das Webinterface von dem gewünschten Rekorder gehen. Wenn sie auf der Weboberfläche sind, müssen sie mit dem Cursor unten auf die nächste Seite gelangen und dort auf Anzeige klicken.




Nachdem sie in das Menü von anzeige gelangt sind müssen sie beim Hauptfenster nichts ändern aber beim Unterfenster müssen sie **unbedingt aktivieren so das es ein blaues Häkchen gesetzt** wird und beim **Enable Decoding** dasselbe. Sind bei beiden Orten die Hacken blau kann man unten rechts auf ok drücken und es somit bestätigen.




Als nächstes gehen sie auf die Tour-Einstellung und wählen bei dem Livelayout die gewünschte Ansicht dies ist bei uns jetzt die 8er Ansicht. **Wichtig zu beachten ist, sie haben unter dem Livelayout noch mehrere Ansichten diese müssen sie unbedingt anklicken und jede Kamera dort rausnehmen.** Es darf nur bei der 8er Ansicht welche sie gewählt haben bei den Kameras welche sie wollen ein blauer hacken stehen sonst nirgends! Haben sie Bsp. bei der 1ner Ansicht 1ne Kamera vergessen macht es die 8er Ansicht und nach 5 Sekunden die 1ner Ansicht mit der Kamera, was wir nicht wollen.

DAS GLEICHE KÖNNEN SIE NUN BEIM ZWEITEN FENSTER (UNTERFENSTER) MACHEN!



Wenn sie zuvor die 8er Ansicht ausgewählt haben müssen sie unbedingt bei den anderen Livelayouts die Kameras heraus nehmen, wie Bsp. Bei mir hier jetzt bei der 4er Ansicht muss man die blauen hacken rausnehmen und das unbedingt bei allen anderen Layouts, die sie nicht haben wollen. Unten rechts hat es ein Balken auf dem OK steht diesen müssen sie betätigen damit es abgespeichert wird.

DAS GLEICHE KÖNNEN SIE NUN BEIM ZWEITEN FENSTER (UNTERFENSTER) MACHEN!



Damit das Bild nach Ablauf des Intervalls nicht springt. Kann man es wie folgt sperren:

Im Live-Modus oben rechts auf dem Bildschirm entweder mit der linken Maustaste oder der Umschalttaste auf der Tastatur umschalten.

