

| Autor | Diogo Couto                           |
|-------|---------------------------------------|
| Datum | 09.09.2025                            |
| Thema | KI-Einstellungen machen               |
| Titel | Intelligente Bewegungserkennung (SMD) |


# Inhaltsverzeichnis

| 5 | IVS im Zeitplan aktivierenFehler! Textmarke nicht definie | rt. |
|---|---|-----|
| 4 | SMD-Zeitplan einstellen                                   | 3   |
| 3 | SMD einstellen  | 3   |
| 2 | Videoerkennung aktivieren                                 | 2   |
| 1 | Auf KI-Einstellungen navigieren                           | 2   |




## 1 Auf KI-Einstellungen navigieren

Im Hauptmenü auf Alarm drücken.



## 2 Videoerkennung aktivieren (Bewegungserkennung)


Unter Videoerkennung den richtigen Kanal aktivieren.





#### 3 SMD einstellen

Unter Ereignis auf SMD gehen und da den richtigen Kanal aktivieren. Danach können mehrere Einstellungen gemacht werden basierend auf den Präferenzen des jeweiligen Kunden.



#### 4 SMD-Zeitplan einstellen

Danach neben Zeitplan auf Einstellungen drücken. Hier kann eingestellt werden zu welchen Zeiten die SMD-Funktion aktiv ist.

